


**DIGIMATIC DISC TYPE
MICROMETER
Series 323**

Ref. No. 323-1-1986-FEB-1/2

**323シリーズ(GMA-DM) [
デジマチック歯厚マイクロメータ]**



KEY NO.	PART NAME	CODE NO. コードNo.						ブヒンメイ □	キー No.	
		323-511 (GMA-25DM)	323-611 (GMA-25/1"DM)	323-711 (GMA-1"DM)	323-512 (GMA-50DM)	323-612 (GMA-50/2"DM)	323-712 (GMA-2"DM)			
1	CLAMP COLLAR	305458						クランプカラー □	1	
2	KEY SCREW	304055						キービス □	2	
3	SETSCREW	201193						スリワリツキトメネジ □	3	
4	DETECTOR	981234						ケンシュツ □	4	
5	ROTOR ASSY	981247						ロータクミタテ □	5	
6	STATER ASSY	981246						ステタクミタテ □	6	
7	SETSCREW	305486						ナベコネジ □	7	
8	SETSCREW	305452						ナベコネジ □	8	
9	NUT, ADJ	200415						ナット □	9	
10	SPRING	305461						スプリング □	10	
11	SLEEVE	307681		307693		307682		307693	ガイドウ □	11
12	SPINDLE	306150		306151		306150		306151	スピンドル □	12
13	SCREW	300684						ネジ □	13	
14	THIMBLE	305831		305881		305831		305881	シムプル □	14
15	RATCHET STOP	950700						ラチェットストップ □	15	
16	SPRING	305457						スプリング □	16	
17	COLLAR, ADJ	305456						チョウセイカラー □	17	
18	BATTERY CAP	981292						デンチフタ □	18	
19	BATTERY	938882						サンカギンデンチ □	19	
20	ANVIL ASSY	201363						アンビルクミタテ □	20	
21	ANVIL	201294						アンビル □	21	
22	ANVIL BAR	201295						アンビルアシ □	22	
23	COVER ASSY	981317	981318	981319	981320	981321	981322	フレームカバークミタテ □	23	

Ref. No. 323-1-1986-FEB-1/2

323 DIGIMATIC DISC TYPE MICROMETER
Series 323

323シリーズ(GMA-DM) [**323**
デジマチック歯厚マイクロメータ]