


**DIGIMATIC MICROMETER
DISC TYPE
323Series (GMA-DM)**

Ref. No. 323-3-1997-MAY 3/3

**323シリーズ (GMA-DM) □
デジマチック歯厚マイクロメータ □**



KEY NO.	PART NAME	CODE NO. コードNo.				ピンメイ □	キー No.
		323-511-20 GMA-25DM	323-512-20 GMA-50DM	323-513-20 GMA-75DM	323-514-20 GMA-100DM		
		323-511-30 GMA-25DM	323-512-30 GMA-50DM	323-513-30 GMA-75DM	323-514-30 GMA-100DM	323-500-20シリーズ □ 国内向ミリ仕様 □ 323-500-30シリーズ □ 輸出向ミリ仕様 □ 323-700-30シリーズ □ インチ仕様 □	
		323-711-30 GMA-1*DM	323-712-30 GMA-2*DM	323-713-30 GMA-3*DM	323-714-30 GMA-4*DM		
24-2	LCD			308788		L C D □	24-2
24-3	INTER CONNECTOR			308787		インタコネクタ □	24-3
24-4	FIXTURE			198605A		データ端子 □	24-4
24-5	RUBBER SWITCH			308818		ラバースイッチ □ (耗/国内)	24-5
	RUBBER SWITCH			308818		ラバースイッチ □ (耗/輸出)	
	RUBBER SWITCH			308819		ラバースイッチ □ (時) □	
24-6	MAIN P.C.B.	982472	309146	309147	309148	メイン基板 □ (耗/国内)	24-6
	MAIN P.C.B.	982472	309146	309147	309148	メイン基板 □ (耗/輸出)	
	MAIN P.C.B.	982473	309149	309150	309151	メイン基板 □ (時) □	
24-7	BATTERY CONTACT<->			198589		電池マイナス端子 □	24-7
24-8	BATTERY CONTACT<->			546807		電池プラス端子 □	24-8
24-9	BATTERY CASE			308785		電池ケース □	24-9
24-10	SCREW			198598		ナベコネジ (L=7)	24-10
24-11	SETSCREW			198591		ナベコネジ (L=3.8)	24-11
25	BATTER COVER ASSY			982444		電池蓋 Assy □	25
25-1	SEAL,BATTERY			308790		電池キャップシール □	25-1
25-2	BATTERY LID			308791		電池ケースキャップ □	25-2
26	CONNECTOR			306194		コネクタ □	26
27	CONNECTOR CAP			306186		コネクタキャップ □	27
28	NUT			305910		ナット □	28
29	SET SCREW			525863		ナベコネジ □	29
30	SET SCREW			304456		ナベコネジ □	30
31	BATTERY SR44			938882		サンカギンデンチ □	31
32	SPANNER			200877		スパナ □	32
101	SPC CABLE,1M			937387		接続コード 1m	101
	SPC CABLE,2M			965013		接続コード 2m	

323 DIGIMATIC MICROMETER
DISC TYPE
323Series (GMA-DM)

Ref. No. 323-3-1997-MAY 3/3

323シリーズ (GMA-DM) **323**
デジマチック歯厚マイクロメータ