


**DIGIMATIC CRIMP HEIGHT  
MICROMETERS**  
342 Series (CHM-DM) □

Ref. No. 342-5-1997-MAY 2/3

**342シリーズ (CHM-DM)**  
デジマチック  
クリンプハイトマイクロメータ



KEY NO.	PART NAME	CODE NO. コードNo.	ブヒンメイ □	キー No.
		<b>342-411-20</b> CHM-25DM	342-410-20シリーズ □ 国内向ミリ仕様 □	
		<b>342-411-30</b> CHM-25DM	342-410-30シリーズ □ 輸出向ミリ仕様 □	
		<b>342-431-30</b> CHM-1"DM	342-430-30シリーズ □ インチ仕様 □	
10	LABEL	309023	ラベル □ (耗/国内)	10
	LABEL	309024	ラベル □ (耗/輸出)	
	LABEL	309025	ラベル □ (時) □	
11	SPRING	305457	スプリング □ □	11
12	COLLAR,ADJ	305456	調整カラー □ □	12
13	SET SCREW	201193	スリワリツキ トネネジ □	13
14	CLAMP COLLAR	305458	クランプカラー □ □	14
15	DETECTOR	981937	検出部 □ □	15
16	ROTOR ASSY	981924	ロータ Ass'y □ □	16
17	STATER ASSY	981923	ステータ Ass'y □ □	17
18	KEY SCREW	304055	キービス □ □	18
19	SETSCREW	305452	ナベコネジ □ □	19
20	PANEL ASSY	982458	表面パネル Ass'y □(耗/国内)	20
	PANEL ASSY	982458	表面パネル Ass'y □(耗/輸出)	
	PANEL ASSY	982462	表面パネル Ass'y □(時) □	
20-1	FRONT PANEL	982468	表面パネル □ (耗/国内)	20-1
	FRONT PANEL	982468	表面パネル □ (耗/輸出)	
	FRONT PANEL	982469	表面パネル □ (時) □	
20-2	LCD	308788	L C D □ □	20-2
20-3	INTER CONNECTOR	308787	インタコネクタ □ □	20-3
20-4	FIXTURE	198605A	データ端子 □ □	20-4
20-5	RUBBER SWITCH	308818	ラバースイッチ □ (耗/国内)	20-5
	RUBBER SWITCH	308818	ラバースイッチ □ (耗/輸出)	
	RUBBER SWITCH	308819	ラバースイッチ □ (時) □	

**342** DIGIMATIC CRIMP HEIGHT  
MICROMETERS  
342 Series (CHM-DM) □

Ref. No. 342-5-1997-MAY 2/3

**342** 342シリーズ (CHM-DM)  
デジマチック  
クリンプハイトマイクロメータ