


**DIGIMATIC
CALIPER TYPE MICROMETER
343Series (OMP-DM)**

Ref. No. 343-1-1997-MAY 2/3

**343シリーズ
デジマチックキャリパー形
外側マイクロメータ**



KEY NO.	PART NAME	CODE NO. コードNo.		ブヒンメイ	キー No.
		343-511 OMP-25DM	343-512 OMP-50DM	343-500シリーズ ミリ仕様	
		343-711 OMP-1"DM		343-700シリーズ インチ仕様	
12	NUT		200100	ダブルナット	12
13	CAP		301369	キャップ	13
14	SCREW LEVER		200062	止めねじ	14
15	LABEL	308391		ラベル (耗)	15
	LABEL	308392	308393	ラベル (時)	
16	SPRING		305457	スプリング	16
17	COLLAR,ADJ		305456	調整カラー	17
18	SET SCREW		201193	スリワリツキ トメネジ	18
19	CLAMP COLLAR		305458	クランプカラー	19
20	DETECTOR		981937	検出部	20
21	ROTOR ASSY		981924	ロータ Assy	21
22	STATER ASSY		981923	ステータ Assy	22
23	KEY SCREW		304055	キービス	23
24	SETSCREW		305452	ナベコネジ	24
25	PANEL ASSY	981911		表面パネル Assy (耗)	25
	PANEL ASSY	981915	981912	表面パネル Assy (時)	
25-1	PLATE		308110	化粧板 (耗)	25-1
	PLATE	308111		化粧板 (時)	
25-2	FRONT PANEL		915293	表面パネル	25-2
25-3	LCD		308099	L C D	25-3
25-4	INTER CONNECTOR		198587	インタコネクタ	25-4
25-5	FIXTURE		198605	データ端子	25-5
25-6	SWITCH BUTTON		305481	スイッチボタン (青)	25-6
25-7	SWITCH BUTTON		306622	スイッチボタン (赤)	25-7
25-8	RUBBER SWITCH		198586	接点ゴム	25-8
25-9	MAIN P.C.B.	915291		メイン基板 (耗)	25-9
	MAIN P.C.B.	915292	308926	メイン基板 (時)	
25-10	BATTERY CONTACT<->		198589	電池マイナス端子	25-10

**343 DIGIMATIC
CALIPER TYPE MICROMETER
343Series (OMP-DM)**

Ref. No. 343-1-1997-MAY 2/3

**343シリーズ
デジマチックキャリパー形
外側マイクロメータ**