


**DIGIMATIC  
CALIPER TYPE MICROMETER  
343Series (OMP-DM)**

Ref. No. 343-2-1997-MAY 2/3

**343シリーズ  
デジマチックキャリパー形  
外側マイクロメータ**



KEY NO.	PART NAME	CODE NO. コードNo.				ブヒンメイ	キー No.
		343-511-30 OMP-25DM	343-512-30 OMP-50DM	343-513-30 OMP-75DM	343-514-30 OMP-100DM		
		343-711-30 OMP-1"DM					
12	NUT			200100		ダブルナット	12
13	CAP			301369		キャップ	13
14	SCREW LEVER			200062		止めねじ	14
15	LABEL	309419	309420	309561	309562	ラベル (耗)	15
	LABEL	309421				ラベル (時)	
16	SPRING			305457		スプリング	16
17	COLLAR,ADJ			305456		調整カラー	17
18	SET SCREW			201193		スリワリツキ トメネジ	18
19	CLAMP COLLAR			305458		クランプカラー	19
20	DETECTOR			981937		検出部	20
21	ROTOR ASSY			981924		ロータ Assy	21
22	STATER ASSY			981923		ステータ Assy	22
23	KEY SCREW			304055		キービス	23
24	SETSCREW			305452		ナベコネジ	24
25	PANEL ASSY	982458	982459	982460	982461	表面パネル Assy (耗)	25
	PANEL ASSY	982462				表面パネル Assy (時)	
25-1	FRONT PLATE			982468		表面パネル (耗)	25-1
	FRONT PANEL	982469				表面パネル (時)	
25-2	LCD			308788		L C D	25-2
25-3	INTER CONNECTOR			308787		インタコネクタ	25-3
25-4	FIXTURE			198605A		データ端子	25-4
25-5	RUBBER SWITCH			308818		ラバースイッチ (耗)	25-5
	RUBBER SWITCH	308819				ラバースイッチ (時)	
25-6	MAIN P.C.B.	982472	309146	309147	309148	メイン基板 (耗)	25-6
	MAIN P.C.B.	982473				メイン基板 (時)	
25-7	BATTERY CONTACT<->			198589		電池マイナス端子	25-7
25-8	BATTERY CONTACT<->			546807		電池プラス端子	25-8
25-9	BATTERY CASE			308785		電池ケース	25-9

**343** DIGIMATIC  
CALIPER TYPE MICROMETER  
343Series (OMP-DM)

Ref. No. 343-2-1997-MAY 2/3

**343**シリーズ  
デジマチックキャリパー形  
外側マイクロメータ