


**DIGIMATIC  
MICROMETER HEAD  
350Series (MHN-DM) □**

Ref. No. 350-4-1997-MAY 2/2

**350シリーズ (MHN-DM) □  
デジマチック  
マイクロメータヘッド □**



KEY NO.	PART NAME	CODE NO. コードNo.				ブヒンメイ □	キー No.
		350-541-30 MHN1-25DM (DIN)	350-542-30 MHN2-25DM (DIN)	350-543-30 MHN3-25DM (DIN)	350-544-30 MHN4-25DM (DIN)		
19-5	RUBBER SWITCH			308818		ラバースイッチ □	19-5
19-6	MAIN P.C.B.			982474		メイン基板 □	19-6
19-7	BATTERY CONTACT<->			198589		電池マイナス端子 □	19-7
19-8	BATTERY CONTACT<+>			546807		電池プラス端子 □	19-8
19-9	BATTERY CASE			308785		電池ケース □	19-9
19-10	SCREW			198598		ナベコネジ (L=7)	19-10
19-11	SETSCREW			198591		ナベコネジ (L=3.8)	19-11
20	BATTER COVER ASSY			982444		電池蓋 [Assy]	20
20-1	SEAL,BATTERY			308790		電池キャップシール □	20-1
20-2	BATTERY LID			308791		電池ケースキャップ □	20-2
21	CONNECTOR			306194		コネクタ □	21
22	CONNECTOR CAP			306186		コネクタキャップ □	22
23	NUT			305910		ナット □	23
24	SET SCREW			525863		ナベコネジ □	24
25	SET SCREW			304456		ナベコネジ □	25
26	BATTERY SR44			938882		サンカギンデンチ □	26
27	SPANNER			200877		スパナ □	27
28	BUSH	306625		306625		割りブッシュ □	28
101	SPC CABLE,1M			937387		接続コード 1m □	101
	SPC CABLE,2M			965013		接続コード 2m	

**350** DIGIMATIC  
MICROMETER HEAD  
350Series (MHN-DM) □

Ref. No. 350-4-1997-MAY 2/2

**350**シリーズ (MHN-DM)  
デジマチック  
マイクロメータヘッド **350**