


**DIGIMATIC BLADE
MICROMETERS
Series 422**

Ref. No. 422-2-1992-OCT-2/2

**422シリーズ(BLM-DM)
デジマチック直進式
ブレードマイクロメータ**



KEY NO.	PART NAME	CODE NO. コードNo.						ブヒンメイ	キー No.
		422-111 (BLM-25DM)	422-112 (BLM-50DM)	422-113 (BLM-75DM)	422-114 (BLM-100DM)	422-141 (BLM-25DM)	422-142 (BLM-50DM)		
		422-311-10 (BLM-1'DM)	422-312-10 (BLM-2'DM)	422-313-10 (BLM-3'DM)	422-314-10 (BLM-4'DM)	422-341-10 (BLM-1'DM)	422-342-10 (BLM-2'DM)		
25	CLAMP ASS'Y	981236						クランプミタテ	25
25-1	SETSCREW	200424						ナベコネジ	25-1
-2	CLAMP HANDLE CLAMP	204374						クランプハシユ	-2
-3	SCREW	305467						クランプネジ	-3
-4	WASHER	304229						ワッシャ	-4
-5	PACKING	304060						ボウスイパッキン	-5
26	PANEL ASS'Y(MM)	981911	981912	981913	981914	981911	981912	ヒョウメンパネルクミタテ(ミリ)	26
	PANEL ASS'Y(INCH)	981915	981917	981919	981921	981915	981917	ヒョウメンパネルクミタテ(インチ)	
27	MAIN P.C.B.(MM)	308102	308104	308106	308108	308102	308104	メインキパン(ミリ)	27
	MAIN P.C.B.(INCH)	308103	308105	308107	308109	308103	308105	メインキパン(インチ)	
28	RUBBER SWITCH	308096						セッテングム	28
29	SWITCH BUTTON	305481						スイッチボタン(アオ)	29
30	BUTTON(RED)	306622						スイッチボタン(アカ)	30
31	PLATE(MM)	308110						ケシヨウイタ(ミリ)	31
	PLATE(INCH)	308111						ケシヨウイタ(インチ)	
32	FRONT PANEL	308101						ヒョウメンパネル	32
33	LCD	308099						LCD	33
34	INTER CONNECTOR(B)	305480						インタコネクタ(B)	34
35	SETSCREW	525863						ナベコネジ	35
36	GIB, SLIDER	308112						イタバネ	36
37	BATTERY CONTACT(+)	305483						プラスタンシ	37
38	BATTERY CONTACT(-)	305484						マイナスタンシ	38
39	BATTERY BOX	308100						デンチケース	39
40	SETSCREW	305486						ナベコネジ	40
41	SETSCREW	308326						ナベコネジ	41
42	CONNECTOR	306194						コネクタ	42
43	CONNECTOR CAP	306186						コネクタキャップ	43
44	NUT	305910						ナット	44
45	LABEL	308025	308026	308027	308028	308033	308034	ラベル(ミリ)	45
	LABEL	308029	308030	308031	308032	308035	308036	ラベル(インチ)	
46	SPANNER	200877						スパナ	46
101	CONNECTING CABLE	937387(1m), 965013(2m)						セツゾクコード	101

422 DIGIMATIC BLADE
MICROMETERS
Series 422

Ref. No. 422-2-1992-OCT-2/2

422シリーズ(BLM-DM)
デジマチック直進式
ブレードマイクロメータ **422**